

Manual de usuario

2.5" HDD Multimedia Player
Reproductor Portátil
con lector de tarjetas y USB

i-Player 25 USB



Reproductor multimedia de 2.5" con disco duro

inves

Manual

Gracias por elegir este producto. Lea atentamente este manual para utilizar correctamente el reproductor.

Este equipo está patentado y cualquier imitación se considerará piratería, asumiendo las correspondientes responsabilidades legales.

El producto cumple con los estándares nacionales de seguridad de los equipos eléctricos de bajo voltaje. Así, cumple con los estándares americanos FCC en su parte 15 clase B, y los de la Unión Europea, con el estándar EN55022 Clase B, EN61000-6-3 y EN61000-6-1.

El equipo no está preparado para funcionar en cualquier entorno. El servicio postventa está sujeto a las premisas de los términos de la garantía.

El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por la pérdida o recuperación de la información contenida en el disco duro. Además, en caso de reparación o sustitución por avería, tampoco será responsable de la información personal o confidencial que se encuentre en el disco duro o cualquier otro dispositivo de almacenaje que se dañe o se haya perdido ni tampoco de la recuperación de dichos datos. Se recomienda realizar una copia de seguridad de los archivos importantes contenidos en un

disco duro o dispositivo grabador antes de enviar el equipo para ser reparado.

La empresa no notificará de forma individual los cambios de diseño y especificaciones por causas técnicas o de otra índole.

1. Observaciones

1. Para reducir el tiempo de búsqueda de un archivo, es recomendable crear tres carpetas para “imagen”, “música” y “video” en el disco duro y en las tarjetas de memoria. Después, añada cada tipo de archivo en la carpeta correspondiente.
2. No todos los archivos multimedia pueden reproducirse, elija aquellos que sean compatibles.
3. El lector de tarjetas no puede conectarse con el PC
4. Configure el disco duro en modo MASTER (Maestro).

2. Medidas de seguridad

1. Por favor, no utilice este equipo en ambientes muy húmedos o con temperaturas elevadas.
2. Los campos magnéticos con frecuencias especiales pueden afectar la transferencia de datos.
3. Por favor, evite mover o golpear el reproductor mientras está funcionando.
4. Por favor, utilice el adaptador de corriente que viene

con el equipo. Otros adaptadores podrían dañar el dispositivo.

5. Apague el equipo antes de conectarlo con otro dispositivo.

6. Durante su uso, es normal que el producto se caliente, dado que se trata de un equipo muy compacto, esto no tendría que afectar a la unidad.

3. Características del producto

3.1 Características:

1. Este reproductor multimedia está preparado para reproducir las películas descargadas de Internet o aquellas copiadas desde el PC.

2. El reproductor multimedia permite trabajar con grandes cantidades de archivos multimedia.

3. Además, soporta distintas tarjetas de memoria.

4. El equipo también puede conectarse con un Home Cinema para disfrutar del mejor cine con la máxima calidad.

5. La unidad puede utilizarse como un dispositivo de almacenamiento externo.

6. El reproductor incluye diversas conexiones para TV, pantalla VGA y amplificador.

3.2 Especificaciones

Disco duro soportado: Disco duro estándar SAT-A 2.5".

Capacidad de disco duro soportada: Hasta 500 GB.

Número de particiones máximas del disco duro: 4 particiones primarias.

Sistema de archivos del disco duro: FAT32

Archivos multimedia soportados:

1. Subtítulos: SRT,SSA,SMI

2. Audio: WMAWAV/MP3/AAC/AC3

3. Vídeo: MPEG1/2, MPEG4, XVID, DIVX, VCD, archivos DVD, (*.mpg;*.mpeg;*.dat;*.avi;*.vob)

4. Imágenes: JPEG

Tarjetas de memoria soportadas: SD. MS. MMC y XD en formatos FAT32 o FAT16. (Nota importante: el lector de tarjetas en el equipo permite reproducir el contenido de las mismas, pero si se conecta a un PC, la función de tarjetas queda inhabilitada)

Modo de salida: video compuesto + canales de audio lzdo&dcho, escaneo de video progresivo por componentes.

Puerto USB: USB2.0 de alta velocidad.

Salida de audio: Estéreo analógica.

Salida de vídeo: CVBS. YPbPr.

Resolución de la imagen: 720*480 (NTSC, YPbPr) / 720*576(PAL, YPbPr)



Alimentación: AC100~240V 50/60Hz

Disipación de energía: 10W (Max)




4. Accesorios

No	Nombre	Cantidad
1	Reproductor Multimedia	1 pc
2	Adaptador de energía	1 pc
3	Mando a distancia	1 pc
4	Cable AV	1 pc
5	Cable de video compuesto de escaneo progresivo	1 pc
6	Cable USB	1 pc
7	Manual de usuario	1 pc
8	CD	1 pc
9	Bolsa	1 pc

Funciones del mando a distancia:

Tecla	Función
	Apaga o enciende la unidad
	Apaga o enciende el volumen

SETUP	Menú de configuración
ZOOM	Zoom en imágenes
MODE	En el modo de presentación de imágenes, cambia la forma en que éstas se muestran. Cuando se está reproduciendo música, cambia los modos de ecualización.
ANGLE	Rotación de imágenes
SUB-T	Activa y desactiva los subtítulos durante la reproducción de vídeo.
TV out	Permite cambiar entre las diferentes salidas de vídeo
DISPLAY	Muestra información sobre el archivo que se está reproduciendo
AUDIO	Permite cambiar el canal de audio
MENU	Pulsando una vez, vuelve al menú de inicio (modo vídeo, imagen o música). Pulsando por segunda vez, vuelve al menú de almacenamiento

	(si hay más de uno).
	Arriba
	Abajo
	Izquierda
	Derecha
ENTER	Entrar/Aceptar
	Parar
	Pausar/Reproducir
	Anterior
	Siguiente
	Saltar atrás
	Saltar adelante
VOL+	Subir el volumen
VOL-	Bajar el volumen
P/N	Permite elegir el tipo TV entre PAL/NISC/MUIT-SYSTEM
REPEAT	Cambiar el modo de repetición de la reproducción
INTERVAL TIME	Cambia el tiempo de transición entre imágenes en el modo presentación
SLIDE	Permite ver las imágenes

SHOW	como una presentación
OTB	One Touch Backup --Permite realizar de una forma directa una copia de seguridad de la tarjeta de memoria en el disco duro. Sólo es necesario pulsar una vez.
MUSIC	Reproducción de música
DVD PLAY	Le permite acceder a la función de navegación DVD.
PREVIEW ON/OFF	Le permite activar o desactivar la opción VISTA PREVIA en modo archivo.
SR	En modo DVD, avanza lentamente.
SF	En modo DVD, rebobina lentamente.

5. Funcionamiento del producto

5.1 Conexión a un dispositivo

Conecte el dispositivo como se muestra en las imágenes, encienda el reproductor y realice los

siguientes pasos:

1. Si desea utilizar el modo de conexión AV (CVBS): pulse la tecla de selección de entrada de su TV y cambia al modo "AV INPUT". Si la imagen no aparece, pulse la tecla VIDEO en el mando a distancia del reproductor y espere unos segundos. Después pulse de nuevo, hasta que cambie al modo CVBS, entonces el menú aparecerá en la pantalla del televisor.



Modo de salida AV

2. Si desea utilizar el formato de salida YPbPr: seleccione el modo de conexión a su TV. Pulse la tecla VIDEO del mando a distancia del reproductor para seleccionar "YPbPr Output". Después pulse de nuevo, entonces el menú aparecerá en la pantalla del televisor.





Modo de salida YPbPr



5.2 Uso de tarjeta de memoria

Después de insertar la tarjeta de memoria, aparece un

menú en el que figurarán todos los dispositivos de almacenamiento disponibles:

Pulse las teclas   para acceder al dispositivo que desee y pulse ENTER para poder entrar en el menú

ELECT ONE AND ENTER.

-  HARD DISK 1 ición en el disco o se está
 -  HARD KISK 2 e almacenamiento externo
- (por defecto) la pantalla inicial

 ELECT ONE AND ENTER.

Use las flechas para seleccionar la tecla ENTER, entrará

PHOTO MUSIC VIDEO FILE

En este menú, hay cuatro opciones Imagen, música, vídeo y archivos. Utilice las teclas con las flechas izquierda y derecha para seleccionar uno de ellos. Después pulse ENTER para entrar en el siguiente menú.

5.4 Reproducción de imágenes

Seleccione el icono "Imagen" en el menú principal, pulse la tecla ENTER en el modo de búsqueda de imágenes, y con las teclas con las flechas, podrá elegir

la imagen que desee ver. Pulse ENTER para aceptar.
Pulse la tecla "MENU" para volver al menú principal.

5.5. Reproducción de música:

Seleccione el icono "Música" en el menú principal, y luego pulse ENTER para entrar. Seleccione el archivo de música deseado mediante las teclas de dirección y pulse ENTER para comenzar la reproducción.

5.6. Reproducción de películas:

Seleccione el icono "Imagen" en el menú principal para entrar y mediante las teclas de dirección seleccione la película que desea reproducir y pulse ENTER.

Funcionamiento de los subtítulos:

Guarde el archivo con los subtítulos y el archivo de vídeo en la misma carpeta, en la biblioteca de archivos (File Library).

Después pulse la tecla SUB-T para seleccionar el archivo con los subtítulos, después seleccione los archivos de vídeo y pulse la tecla ENTER para comenzar la reproducción.

5.7. Gestión de archivos

Seleccione el icono "Archivos" (FILE) en el menú principal, y pulse ENTER para entrar la biblioteca de archivos (FILE LIBRARY).

Seleccione un archivo mediante las teclas de dirección

y pulse la tecla ENTER para que comience la reproducción del mismo.

Al seleccionar el icono que se encuentra al principio de la lista de archivos, es posible volver al menú anterior pulsando la tecla ENTER.


Copia de archivos: pulse la tecla de dirección derecha, y aparecerá un cuadro de diálogo. Seleccione el comando “Copiar” (COPY) y pulse la tecla ENTER. Pulse de nuevo la tecla de dirección derecha y la



tecla de dirección derecha, seleccione la copia de seguridad y la tecla de dirección IZQUIERDA para volver al archivo seleccionado y pulse la tecla ENTER para copiar.







Existe la opción de copiar el contenido de una tarjeta de memoria en el disco duro con sólo pulsar un botón (Función OTB). Con la tarjeta insertada en el lector del equipo, pulse el botón “OTB” en el mando a distancia o la tecla “ENTER” en el panel de control durante unos segundos.

Borrado de archivos: Seleccione los archivos objetivo y pulse la tecla de dirección derecha y la tecla ENTER para entrar en el cuadro de diálogo de comandos. Después,



seleccione "DELETE" para borrar el archivo.

5.8 Panel frontal

1.  : pulse esta tecla una vez para ir hacia arriba. Si pulsa esta tecla y la mantiene pulsada durante unos segundos reproducirá música.
2.  : pulse esta tecla una vez para encender o apagar la unidad. Si pulsa esta tecla y la mantiene pulsada durante unos segundos realizará una copia de seguridad de la información de la tarjeta de memoria al disco duro directamente.
3.  : pulse esta tecla una vez para ir hacia la izquierda. Si pulsa esta tecla y la mantiene pulsada durante unos segundos irá directamente a la función de navegación del DVD.
4.  : pulse esta tecla una vez para ir hacia la derecha. Pulse esta tecla y manténgala pulsada durante unos segundos para PARAR o VOLVER.
5.  : pulse esta tecla una vez para ir hacia abajo. Si pulsa esta tecla y la mantiene pulsada durante unos segundos irá al menú principal.
6.  : pulse esta tecla una vez para validar. Pulse esta tecla y manténgala pulsada durante unos segundos para ir al menú de configuración.

5.9 Su uso como unidad de almacenamiento

Los ordenadores que trabajan bajo sistemas operativos antiguos y quieren utilizar este producto para acceder a información o hacer copia de seguridad, deben instalar los drivers incluidos en el CD.

En la primera utilización, encienda el reproductor y conéctelo al ordenador a través del cable USB. Cuando el proceso de instalación se inicia en el ordenador, aparece a continuación el icono con la flecha verde en la bandeja de sistema. Esto indica que la unidad puede funcionar ya como dispositivo de almacenamiento.

6. Configuración del sistema

Pulse la tecla SETUP para acceder al menú de configuración del sistema.

Opciones de configuración del sistema:

1. Configuración de la música: permite configurar algunos parámetros relacionados con la reproducción de música.

Seleccione una opción mediante las teclas con las flechas de arriba /abajo, después pulse la tecla con la flecha derecha para entrar en el submenú con las distintas opciones. Seleccione la adecuada y pulse ENTER. Después seleccione "Salir" y pulse ENTER para volver al menú anterior.

En cualquier momento puede salir del menú de configuración volviendo a pulsar la tecla "SETUP".

AUTO PLAY: Cuando selecciona ON, el reproductor reproducirá la música de forma automática.

2. Configuración películas: permite configurar algunos parámetros relacionados con la reproducción de películas.

3. Configuración diapositivas: permite configurar algunos parámetros relacionados con la reproducción presentación de imágenes.

4. Preferencias: Configuración de algunas funciones y parámetros del reproductor.

Tipo de TV:

MULTI-SYSTEM Una vez que se ha seleccionado esta opción, el sistema de salida dependerá de la fuente del programa.

NTSC (Taiwan, USA, Japón etc.)

PAL (Europa, China etc.)

Salida de vídeo (Video output): Permite cambiar la salida de vídeo.

Idioma OSD (OSD language): Cambia el idioma de los menús y mensajes en pantalla.

7. Apéndice

Características técnicas:

Unidad principal	Disco duro de 2.5" USB con función de reproducción de contenidos multimedia
Conexiones de salida	Salida de AV y Salida de vídeo por componentes (escaneo progresivo)
Formatos multimedia	a)Sonido: WMA.WAV.MP3.AAC.AC3 b)Vídeo:MPEG1.2.MPEG4 .Divx.Xvid.VCD.DVD(*.MPG;*.MPEG*.DAT;*.AVI;*.VOB;*.MP4) b)Imagen: JPEG(*.JPG)
Salida de audio	Estéreo analógica
Salida de vídeo	1. Salida de vídeo compuesto (CVBS), Sistema TV NTSC/ PAL 2. Salida de vídeo por componentes (escaneo

	progresivo).
Suministro de energía	AC100V-240V
Interfaz	Interfaz USB2.0
Tarjetas de memoria soportadas	MS, SD, MMC.XD

Características físicas :

Dimensiones	116.2mmX78.5mmX24.2mm
Material de fabricación	Aluminio+ PC

Certificaciones de las especificaciones del producto :

CE	
FCC	
N791	